

フォークセンター穴とキャリアーダボに取り付ける
フロントキャリアー。



付属品



フォークセンター
取付ブラケット 1個



フロント リフレクター/ライト
取付用ブラケット 1個



M5×12mm
ボルト 5本



M5ナット 5個

キャリアーの取付手順

1

キャリアーブレーキのピボットボルトを使用して、フォークセンター穴にフォークセンター取付ブラケットを固定します。

使用する部品：

- フォークセンター取付ブラケット
- キャリアーブレーキのピボットボルト



フォークの
センター穴

3

フォークセンター穴に取り付けたフォークセンター取付ブラケットにキャリアーを仮留めします。

使用する部品：

- M5×12mm ボルト 2本
- M5 ナット 2個



2

フォークのキャリアーダボにキャリアーを仮留めします。

使用する部品：

- M5×12mm 2本
- M5 ナット 2個



4

キャリアーを適切な角度に調節し、すべてのボルトを締めて固定します。フロントリフレクター/ライトを使用するときは、付属のブラケットで取り付けます。

使用する部品：

- M5×12mm 1本
- M5 ナット 1個
- フロントリフレクター/ライト取付用ブラケット 1個



ライト取付例



注意事項

- 最大荷重 10kgを超えないよう注意してください。
- 使用前に、すべてのボルトが締まっていることを確認してください。
- キャリアーを自転車に取り付ける際には、固定するボルトがブレーキキャリアーやチェーン、ギアなどに接触して、動きを妨げないかを点検してから取付ボルトを締めてください。
- キャリアーを取り付けると、自転車のステアリングやブレーキなどの乗車特性が変化したり、安定性に影響を及ぼす可能性があります。

- 乗車前に、キャリアーが正しく取り付けられているか、また、バッグやバスケットなどのストラップが緩み、ホイールの回転を妨げないか確認してください。
- キャリアーに人を座らせたり、子供乗せとして使用しないでください。
- キャリアーを改造しないでください。
- バッグやバスケットなどを取り付ける場合は、後方のリフレクターやテールライトが視認できる位置に取り付けてください。