

フレーム リアエンドのキャリアーダボとシートステーのキャリアーダボに取付けるリアキャリアー。



付属品



M5×12mmボルト 4本



M5ワッシャー 4個

キャリアーの取付手順

1

フレーム リアエンドのキャリアーダボにキャリアーレッグを仮留めします。

使用する部品：

- M5×12mm ボルト 2本
- M5 ワッシャー 2個



3

シートステー ブラケット基部の前後位置と、キャリアーレッグの長さを調節し、すべてのボルトを締めて固定します。



2

シートステーブラケット基部のボルトを緩め、シートステーのキャリアーダボにシートステーブラケットを仮留めします。

使用する部品：

- M5×12mm ボルト 2本
- M5 ワッシャー 2個



注意事項

- 最大荷重 25kgを超えないよう注意してください。
- 使用前に、すべてのボルトが締まっていることを確認してください。
- キャリアーを自転車に取り付ける際には、固定するボルトがブレーキキャリアーやチェーン、ギアなどに接触して、動きを妨げていないかを点検してから取付ボルトを締めてください。
- キャリアーを取り付けると、自転車のステアリングやブレーキなどの乗車特性が変化したり、安定性に影響を及ぼす可能性があります。
- 乗車前に、キャリアーが正しく取り付けられているか、また、バッグやバスケットなどのストラップが緩み、ホイールの回転を妨げていないか確認してください。
- キャリアーに人を座らせたり、子供乗せとして使用しないでください。
- キャリアーを改造しないでください。
- バッグやバスケットなどを取り付ける場合は、後方のリフレクターやテールライトが視認できる位置に取り付けてください。