


# TIOGA flex COCOON

BICYCLE CARRYING BAG

## 取扱説明書


### 商品内容




### 固定する

#### バックルベルトの取り付け方

ベルトの先端をバックルに通します。




通したベルトの先端を矢印の方向に引っ張り、ループを締めます。




#### ①前輪 + 右クランク

前輪を外し、右クランクを下図の位置に合わせて、バックルベルトで固定します。




#### ②前輪 + フレームorシートポスト

前輪とフレームもしくはシートポストをバックルベルトで固定します。




#### ③前輪 + チェーンステー

前輪を、チェーンリング側チェーンステーにバックルベルトで固定します。



#### ④前輪 + ハンドル + トップチューブ



ハンドルを右に90°きり、前輪とハンドルとトップチューブをバックルベルトで固定します。



### 収納する


#### ①ショルダーストラップを取り付ける。

右図のようにショルダーストラップ(A)をフレームに取り付けます。  
ショルダーストラップ(B)をステムに取り付けます。




#### ②自転車を輪行袋に入れる。

ファスナーをいっぱいまで開き、ハンドル側から輪行袋の奥まで入れます。  
ショルダーストラップ(B)を輪行袋上部の小窓からバッグ外側に出し、両側からファスナーを閉じます。  
ファスナーを閉じる際に、ショルダーストラップ(A)も外側に出してください。




#### ③バックルを接続する。


ショルダーストラップ(A)とショルダーストラップ(B)のバックルを接続します。




### 携帯する



収納ポーチのポケットに輪行袋と付属パーツを収納でき、コンパクトに持ち運ぶことができます。




### 施錠する



サイドジッパーを開けることで、ロックを通して自転車を施錠することができます。


### 担ぐ

ショルダーストラップの長さを調節し、肩に掛けて輪行袋を担いでください。



### 転がす

後輪部分のファスナーを開き、輪行袋を下図のように外側に折り返して、ベルクロを貼り合わせます。



ハンドルとサドルを手で支えながら前方に転がしてください。  
※クランクが固定されているため、後方には転がせません。



交通各社の禁止区域では、自転車を転がさず、収納した状態で担いで運搬してください。