

# TIOGA

## CrossPOD


BICYCLE CARRYING BAG

### 取扱説明書


### 商品内容



輪行袋本体



収納ポーチ



バックルベルト(3本)



ショルダーストラップ  
(オス・メス 各1本)

輪行をおこなう際は、交通各社(鉄道、航空機など)の規定をお確かめのうえ、自転車の大きさを規定内に収めた状態で収納し、運用方法を守って安全な輪行を心がけてください。

### 固定する

#### バックルベルトの固定方法

バックルを接続し、ストラップの先端を矢印の方向に引っ張り、ループを締めます。




※ディレーラーの保護のため、リアエンドホルダーの使用を推奨します。

#### ① 前後輪の取り外し

自転車を逆さにしてハンドルとサドルで自立させ、前後輪を取り外します。


※ライトやサイクルコンピューターなどが地面に接触する場合は取り外します。



#### ② 前後輪 + シートステー

スプロケットが外側に向くように、後輪をチェーンリング側に配置します。


フレームを挟むように前輪を配置し、前後輪とシートステーをバックルベルトで固定します。



#### ③ 前後輪 + ダウンチューブ


前後輪とダウンチューブをバックルベルトで固定します。

※バックルベルトをダウンチューブに一周させます。



#### ④ 前後輪 + ハンドル + トップチューブ

ハンドルをチェーンリング側に90°きり、前後輪とハンドル、トップチューブをバックルベルトで固定します。




### 収納する


#### ① ショルダーストラップを取り付ける。

下図のようにショルダーストラップ(メス)をチェーンステーに取り付け、ショルダーストラップ(オス)をステムに取り付けます。

#### フレームへの取り付け




#### ステムへの取り付け




#### ② 自転車を輪行袋に入れる。

輪行袋内側の補強がグレーの部分にサドル、ネイビーの部分にリアエンドがくるようにして自転車を輪行袋に置きます。



#### ③ バックルを接続し、ファスナーを閉める。

輪行袋上部からショルダーストラップ(オス)を、チェーンステー部分の小窓からショルダーストラップ(メス)をそれぞれ取り出してバックルを接続し、ファスナーを引き上げます。



### 携帯する

輪行袋と付属パーツを収納ポーチに収納でき、コンパクトに持ち運ぶことができます。

